

LIMORA

Erhalten, was bewegt.



Ventileinschleifwerkzeug „Ventilteufel“

oszillierender Bohrmaschinenaufsatz zum perfekten und schnellen Läppen von Ventilen.

- Gehäuse so festhalten, dass es sich langsam mitdrehen kann
- Feine Schleifpaste benutzen und 2 Sek. lang schleifen
- **Ungefähre Drehzahl: 1000 U/min**
- **Maximale Drehzahl: 1250 U/min**



Valve grinder „Valve Devil“

oscillating lapper that fits standard drill chuck.

- Hold case lightly allowing it to rotate slowly
- Use fine grade grinding paste apply lightly for 2 seconds
- **Drill speed approx. 1000 R.P.M**
- **Maximum speed 1250 R.P.M**



Outil de rodage des soupapes

avec un adaptateur oscillant de perceuse qui permet de roder parfaitement les soupapes.

- Il faut tenir le boîtier de façon à ce que la partie avant puisse bouger facilement
- Une pâte de rodage doit être utilisée et il faut roder pendant 2 secondes
- **Régime approximatif : 1000 U/min**
- **Régime maximal : 1250 U/min**

It's a great match!



Chemico Valve grinding paste

double ended tin with oil based grease and silicon carbide containing coarse and fine grades

Part no. 489363

www.Limora.com



Herramienta para el esmerilado de válvulas „Ventilteufel“

Accesorio oscilante para taladros, ideal para un esmerilado rápido y preciso de válvulas.

- Sostenga la carcasa de manera que pueda girar lentamente
- Utilice pasta de esmerilado fina y esmerile durante 2 segundos cada vez
- **Velocidad recomendada: aproximadamente 1000 rpm**
- **Velocidad máxima: 1250 rpm**



Strumento per la rettifica delle valvole „Diavolo di valvola“

Accessorio oscillante per trapani, ideale per una rapida e precisa rettifica delle valvole.

- Tenere l'alloggiamento in modo che possa ruotare lentamente.
- Utilizzare pasta abrasiva fine e rettificare per 2 secondi alla volta.
- **Velocità consigliata: circa 1000 giri/min.**
- **Velocità massima: 1250 giri/min.**



Ventielslijpgereedschap „Ventielduivel“

Oscillerende boormachine-opzetstuk voor perfect en snel slijpen van ventielen.

- Houd de behuizing zo vast dat deze langzaam kan meedraaien
- Gebruik fijne slijppasta en slijp gedurende 2 seconden
- **Aanbevolen toerental: ongeveer 1000 tpm**
- **Maximaal toerental: 1250 tpm**

321353

